

# HABIB'S



**Modo de preparo para produtos congelados**

# BIB'SFIHA

de *calabresa*  
com *mussarela*

## MODO DE PREPARO

Remova a cinta e siga as instruções. Retire da embalagem, pré-aqueça o forno em 250°C por 10 minutos, coloque as Bib'sfihãs congeladas em uma assadeira sem untá-la e leve-as ao forno por 7 minutos a 250°C.

### FORNO ELÉTRICO

Posição Assar ou 240°C	TEMPO
Congelado	7 min
Resfriado	6 min

### FORNO CONVENCIONAL

Posição Médio ou 250°C	TEMPO
Congelado	7 min
Resfriado	6 min

Dica: Não aquecer em micro-ondas. Não colocar a Bib'sfiha no forno até que esteja pré-aquecido, pois existem diferenças entre fornos e o tempo pode variar.

Atenção: Produto quente, recomenda-se o uso de luva térmica para auxiliar na retirada do produto no forno.

# BIB'SFIHA

## *de carne*

### MODO DE PREPARO

Remova a cinta e siga as instruções. Retire da embalagem, pré-aqueça o forno em 250°C por 10 minutos, coloque as Bib'sfihas congeladas em uma assadeira sem untá-la e leve-as ao forno por 7 minutos a 250°C.

#### FORNO ELÉTRICO

Posição Assar ou 240°C	TEMPO
Congelado	7 min
Resfriado	6 min

#### FORNO CONVENCIONAL

Posição Médio ou 250°C	TEMPO
Congelado	7 min
Resfriado	6 min

Dica: Não aquecer em micro-ondas. Não colocar a Bib'sfiha no forno até que esteja pré-aquecido, pois existem diferenças entre fornos e o tempo pode variar.

Atenção: Produto quente, recomenda-se o uso de luva térmica para auxiliar na retirada do produto no forno.

# BIB'SFIHAS

## Clássicas

### MODO DE PREPARO

Remova a cinta e siga as instruções. Retire da embalagem, pré-aqueça o forno em 250°C por 10 minutos, coloque as Bib'sfihas congeladas em uma assadeira sem untá-la e leve-as ao forno por 7 minutos a 250°C.

#### FORNO ELÉTRICO

Posição Assar ou 240°C	TEMPO
Congelado	7 min
Resfriado	6 min

#### FORNO CONVENCIONAL

Posição Médio ou 250°C	TEMPO
Congelado	7 min
Resfriado	6 min

Dica: Não aquecer em micro-ondas. Não colocar a Bib'sfiha no forno até que esteja pré-aquecido, pois existem diferenças entre fornos e o tempo pode variar.

Atenção: Produto quente, recomenda-se o uso de luva térmica para auxiliar na retirada do produto no forno.

# BIB'SFIHA

## de frango

### MODO DE PREPARO

Remova a cinta e siga as instruções. Retire da embalagem, pré-aqueça o forno em 250°C por 10 minutos, coloque as Bib'sfihas congeladas em uma assadeira sem untá-la e leve-as ao forno por 7 minutos a 250°C.

#### FORNO ELÉTRICO

Posição Assar ou 240°C	TEMPO
Congelado	7 min
Resfriado	6 min

#### FORNO CONVENCIONAL

Posição Médio ou 250°C	TEMPO
Congelado	7 min
Resfriado	6 min

Dica: Não aquecer em micro-ondas. Não colocar a Bib'sfiha no forno até que esteja pré-aquecido, pois existem diferenças entre fornos e o tempo pode variar.

Atenção: Produto quente, recomenda-se o uso de luva térmica para auxiliar na retirada do produto no forno.

# BOLINHO

## de bacalhau

### MODO DE PREPARO

Remova a cinta e siga as instruções. Retire da embalagem. Em uma panela funda/fritadeira elétrica, coloque gordura suficiente para cobrir o Bolinho de Bacalhau e deixe esquentar a 180°C. Frite por 3 minutos, retire os bolinhos e coloque-os no papel absorvente até que fiquem bem secos.

#### FRITADEIRA

FRITAR 180°C

TEMPO

Congelado

3 min

Resfriado - não recomendado, altera coloração e textura do produto.

#### AIRFRYER

NÃO RECOMENDADO

Dica: Não fritar o produto resfriado, pois o mesmo terá alteração de cor e textura (ficará encharcado de gordura), frite congelado.

Atenção: Não frite o produto em descongelamento, risco de respingar óleo quente ao fritar. Manter as crianças longe do fogão ou fritadeira no momento da fritura, risco de queimaduras.

# KIBE

## *tradicional*

### MODO DE PREPARO

Remova a cinta e siga as instruções. Retire da embalagem. Em uma panela funda/fritadeira elétrica, coloque gordura suficiente para cobrir o Kibe e deixe esquentar a 180°C. Frite por 5 minutos, retire os kibes e coloque-os no papel absorvente até que fiquem bem secos.

#### FRITADEIRA

Fritar 180°C

Congelado

Resfriado

TEMPO

5 min

4 min

#### AIRFRYER

Não recomendado

Dica: Após a fritura aguarde pelo menos 2 minutos para o consumo, assim o produto estará mais aquecido internamente. Atenção: Não frite o produto em descongelamento, risco de respingar óleo quente ao fritar. Manter as crianças longe do fogão ou fritadeira no momento da fritura, risco de queimaduras.

# KIBE *com* mussarela

## MODO DE PREPARO

Remova a cinta e siga as instruções. Retire da embalagem. Em uma panela funda/fritadeira elétrica, coloque gordura suficiente para cobrir o Kibe com Mussarela e deixe esquentar a 180°C. Frite por 6 minutos, retire os kibes e coloque-os no papel absorvente até que fiquem bem secos. Cuidado, recheio quente.

### FRITADEIRA

	TEMPO
Fritar 180°C	
Congelado	6 min
Resfriado	5 min

### AIRFRYER

Não recomendado

Dica: Após a fritura aguarde pelo menos 2 minutos para o consumo, assim o produto estará mais aquecido internamente. Atenção: Não frite o produto em descongelamento, risco de respingar óleo quente ao fritar. Manter as crianças longe do fogão ou fritadeira no momento da fritura, risco de queimaduras.

# MINICHURRO

## de doce de leite

### MODO DE PREPARO

Remova a cinta e siga as instruções. Retire da embalagem. Em uma panela funda/fritadeira elétrica, coloque gordura suficiente para cobrir o Minichurro de Doce de Leite e deixe esquentar a 180°C. Frite por 4 minutos, retire os minichurros e coloque-os no papel absorvente até que fiquem bem secos. Cuidado, recheio quente.

#### FRITADEIRA

FRITAR

TEMPO

Congelado

4 min

Resfriado - não recomendado, altera coloração e textura do produto.

#### AIRFRYER

NÃO RECOMENDADO

Dicas: Não fritar o produto resfriado, pois o mesmo terá alteração de cor e textura (ficará encharcado de gordura), frite congelado. Para ter um produto mais saboroso, misture açúcar e canela em pó e polvilhe sobre os minichurros. Atenção: Não frite o produto em descongelamento, risco de respingar óleo quente ao fritar. Manter as crianças longe do fogão ou fritadeira no momento da fritura, risco de queimaduras.

# MINIKIBE

com *cremely*

## MODO DE PREPARO

Remova a cinta e siga as instruções. Retire da embalagem. Em uma panela funda/fritadeira elétrica, coloque gordura suficiente para cobrir o Minikibe com Cremely e deixe esquentar a 180°C. Frite por 5 minutos, retire os minikibes e coloque-os no papel absorvente até que fiquem bem secos.

Cuidado, recheio quente.

### FRITADEIRA

Fritar 180°C

Congelado

Resfriado

TEMPO

5 min

4 min

### AIRFRYER

Não recomendado

Dica: Após a fritura aguarde pelo menos 2 minutos para o consumo, assim o produto estará mais aquecido internamente.  
Atenção: Não frite o produto em descongelamento, risco de respingar óleo quente ao fritar. Manter as crianças longe do fogão ou fritadeira no momento da fritura, risco de queimaduras.

# PASTEL

## de Belém

### MODO DE PREPARO

Remova a cinta e siga as instruções. Retire da embalagem, pré-aqueça o forno em 180°C por 10 minutos, tire os Pastéis de Belém da forminha, coloque-os em uma assadeira sem untá-la e leve ao forno por 12 minutos a 180°C.

#### FORNO ELÉTRICO

Posição Assar ou 180°C	TEMPO
Congelado	10 min
Resfriado	8 min

#### FORNO CONVENCIONAL

Posição Média ou 180°C	TEMPO
Congelado	12 min
Resfriado	10 min

Dica: Não aquecer em micro-ondas. Não colocar o Pastel de Belém no forno até que esteja pré-aquecido, pois existem diferenças entre fornos e o tempo pode variar. Atenção: Produto quente, recomenda-se o uso de luva térmica para auxiliar na retirada do produto no forno.